

Návod k obsluze
mačkače obilí
GETPONY





- A) Aretační šroub**
- B) Páka pro nastavení hrubosti mačkaného obilí**
- C) Táhlo hradítka**
- D) Tlačítko Zapnuto**
- E) Stop tlačítko**
- F) Šroub pro montáž na stojan či konzoly**
- G) Kontrolní šroub směru otáček**
- H) Bezpečnostní mřížka**
- I) Šroub pro uvolnění bezpečnostní mřížky**

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

Mačkač GETPONY je určen pro hoby, drobné chovatele a minipivovary s varnou do 250l. Svým provedením zaručuje bezpečné a spolehlivé mačkaní všech druhů obilovin. Při práci s ním je nutné dodržovat tyto základní pokyny:

- 1) Je zakázáno obsluhovat stroj osobám mladších osmnácti let.
Dále osobám které nebyli seznámeny s bezpečností a návodem k obsluze.
- 2) Je zakázáno svévolně odstraňovat bezpečnostní mřížku v násypce. Pokud je nutno odstranit nežádoucí předměty z prostoru pod mřížkou, je nutné odpojit stroj od elektrického zdroje.

- 3) Je přísně zakázáno snímání krytů elektrického zařízení a jakákoliv neodborná manipulace s ním. Toto může při údržbě, nebo poruše provádět pouze výrobce nebo osoba s dostatečnou kvalifikací.
- 4) Povinností provozovatele, je udržovat zařízení v čistotě a dohlížet na čitelnost bezpečnostních a informačních znaků stroje. V případě jejich poškození je obnovit
- 5) Mačkání nesmí být prováděno v prostorách se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru .
- 6) Přívodní elektrický kabel musí být umístěn tak, aby nedošlo k jeho mechanickému poškození a pravidelně kontrolován před každým příštím použitím.

MONTÁŽ:

Mačkač je dodáván smontovaný, pouze jej upevníme na stojan, nebo konzoly, kterou upevníme na předem vybrané místo. Zkontrolujeme, zda nejsou poškozeny ovládací prvky a především bezpečnostní kryty motorového spouštěče stroje. Pokud takové nedostatky zjistíme, kontaktujeme dodavatele.

SPOUŠTĚNÍ

Pokud je vše v pořádku mačkač je bezpečně umístěn na vhodném místě, připojíme mačkač kabelem k elektrické síti. Stisknutím tlačítka, „D“ spustíme stroj. Šroub kontroly směru otáček, „G“ se musí otáčet vždy ve směru šipky umístěné u tohoto šroubu. Pokud se jedná o stroj s třífázovým motorem o příkonu 400V, může se kontrolní šroub, „G“ otáčet proti šipce znázorňující směr otáček. V tomto případě, vypneme stroj stop tlačítkem, „E“ a přivoláme kvalifikovanou osobu s pro manipulaci s elektrickým zařízením, aby přehodil fáze. To vše při

odpojení stroje od el. sítě. Pokud máme stroj s jednofázovým motorem, 230V, není tento úkon provádět. Po kontrole správného směru otáček, můžeme přistoupit k samotnému mačkání. Před nasypáním obilí do násypky, musí být stroj v klidu. Přesvědčíme se, že táhlo hradítka „C“, je v zasunuté poloze, jinak může dojít k zahlcení válců a mačkač se nerozběhne. Pokud se nám stane že mačkač zahltneme, nebo se mezi válce dostane cizí předmět, vypneme stroj stop tlačítkem „E“, zasuneme táhlo hradítka „C“ do polohy zavřeno, do kontrolního šroubu směru otáček „G“ nasadíme přiložený imbusový klíč a šroubem otočíme do protisměru. Tím uvolníme válce a můžeme pokračovat v mačkání. Po nasypání obilí do zásobníku, zapneme mačkač tlačítkem „D“ a zvolna vysuneme táhlo hradítka „C“. Mačkač je nastaven ve výchozí poloze. Po krátkém mačkání zasuneme táhlo hradítka „C“ a mačkač vypneme stop tlačítkem „E“. Zkontrolujeme, jestli je všechno zrno rozmačkané a zda nám vyhovuje struktura mačkaného materiálu. Pokud ne, nastavíme válce do polohy tak, abychom docílili požadované hrubosti. Toto nastavení provedeme pomocí přiloženého imbusového klíče. Tímto klíčem povolíme aretační šroub „A“ a pákou „B“ pohneme vpravo, nebo vlevo. Vpravo je hrubší a vlevo jemnější. Stačí 1mm a struktura se změní. Pak šroub znovu utáhneme a zkoušku opakujeme tak dlouho, až dosáhneme potřebné struktury. Můžeme míchat oves, ječmen pšenici najednou, pouze nastavíme šterbinu mezi válci tak, aby i to nejmenší zrno bylo rozmačknuté. **Vzhledem k síle motoru a konstrukci mačkače, nedoporučujeme intenzivní mačkání kukuřice.**

Záruční podmínky:

Záruka na celý stroj je 24 měsíců, od data prodeje. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené opotřebením, v důsledku přetěžování, mechanického poškození a neodborným zasahováním do konstrukce stroje.

Údržba.

Mačkač je přizpůsoben k minimální a nenáročné údržbě. Mačkač je osazen ložisky s oboustranným krytím proti vniknutí nečistot. Je nutné udržovat stroj v čistotě, aby se motor obalený prachem nepřehříval. Nejlépe čistit stlačeným vzduchem. Pokud potřebujete vyčistit dno násypky, pod bezpečnostní mřížkou „H“, povolíme šroub „I“ a mřížku odklopíme. To vše provádíme při vypnutém stroji.

Servis a náhradní díly

Záruční i pozáruční servis zajistí prodejce