

# NÁVOD KE SPUŠTĚNÍ MAČKAČE SUPER 1000

Spouštění mačkače.:1) Mačkač postavíme na násypku, vzhůru nohama a do stojanu G zasuneme přiložené nohy (trubky) CH a zajistíme. Tyto nohy jsou variabilní, takže s nima můžeme vyrovnat různé nerovnosti podlahy a nebo zvýšit prostor pod mačkačem.Po této montáži postavíme stroj do pracovní polohy.

2) Zapojíme připojovací kabel k elektrické síti. Přesvědčíme se, jestli se mačkáč válce točí správním správným směrem, a to tak, že na spouštěči zmáčkne černé tlačítko D . Lehkým dotykem prstu na Kontrolní šroub otáček, zjistíme zda se točí ve směru šipky nad tímto šroubem. Pokud se točí opačným směrem, je nutno stroj přefázovat. Stroj vypneme máčknutím na červené tlačítko E .

3) Před naplnění násypky H, se přesvědčíme zda je hradítko zasunuté tak,aby byl uzavřen přístup obilí do prostoru mezi válce. Pokud by se obilí dostalo do tohoto prostoru před spuštěním motoru, došlo by k zahlcení a stroj se nerozběhne. V tomto případě postupujte podle bodu 4 tohoto návodu.

4) Před zapnutím motoru, nastavíme hrubost mačkání. Povolíme na pravé straně mačkače páku A (povolíme směrem do leva), Pákou B pohybem na horu válce přibližujeme