

Údržba mačkače sladu SUPER 1000.

Během údržby, musí být stroj odpojen od elektrického proudu.

Výhodou tohoto mačkače je snadná, nenáročná a jednoduchá.

- 1) Udržovat stroj v čistotě, hlavně motor, aby nebyl tepelně izolován a správně se chladil.
- 2) Ložiska jsou krytá, pouze vizuálně kontrolovat, jestli nejsou krytky poškozené proušoupáním
- 3) Alespoň 1x za 6 měsíců sundat násypku, kryt, a vysát vnitřní prostor krytu, kolem řemenice a prostor u válců. Přitom zkontrolovat zda není něco poškozené.
- 4) Zkontrolovat klínové řemeny, zda nejsou opotřebené a dostatečně napnuté. Průhyb by měl být maximálně 5mm. Dotáhnutí řemenů je třeba, i když začnou prokluzovat.

Jediné mazací místo je aretační šroub, vlevo pozice A na mačkáčské jednotce. 1 x za rok, jej celou vytočit a konec závitu namazat vazelínou.

Životnost válců se zatím odhaduje na 3 - 4 tisíce tun při provozu v zemědělství, kde není obilí čištěné a mačkají zde i kukuřici. V pivovarech odhadujeme alespoň o 10.000 tun více. První mačkač byl do minipivovaru dodán do Dobřan u Plzně někdy v roce 2005 a doposud válce měněny nebyly.

Mačkač pokud nebude fyzicky zničen, a nebo mechanicky poškozen, vydrží několik desítek let.